

MNIST 实验指导

实验概览

实验目的

1. 了解 **机器学习** 的基本概念，掌握神经网络的基本原理。
2. 熟悉 **MNIST** 数据集的特点，理解其在模式识别中的应用。
3. 掌握 **TensorFlow.js** 的基础知识，学会使用 **JavaScript** 进行机器学习模型的搭建、训练和推理。
4. 提高代码实现能力，掌握模型训练、优化和评估的流程。

实验要求

1. 了解 **机器学习** 的基本概念。
2. 理解 **MNIST** 数据集的结构及其适用场景。
3. 搭建基于 **TensorFlow.js** 的机器学习环境。
4. 训练并测试 **手写数字识别模型**，分析其性能。
5. 能够对模型进行优化，提高识别精度。

提交内容

实验文件夹里除了 `node_modules` 之外的所有内容，打成压缩包。

提交地址

<https://icloud.qd.sdu.edu.cn:7777/link/0D769E6A5F2102FA16227F594D4A07EF>

截止日期

4月6日

1. 机器学习与 MNIST 数据集

1.1 机器学习

机器学习 (Machine Learning, ML) 是一种让计算机从数据中自动学习规律，并在没有明确编程指令的情况下进行预测或决策的方法。它通过算法分析数据，寻找模式，并用于解决分类、回归、聚类等问题。

机器学习主要分为：

- 监督学习**：使用带标签的数据训练模型，如图像识别、语音识别。
- 无监督学习**：在无标签数据中发现结构，如聚类分析。
- 强化学习**：通过奖励机制学习最佳策略，如游戏 AI、机器人控制。

它广泛应用于推荐系统、自动驾驶、医疗诊断等领域。

在本实验中，我们使用 **监督学习**，通过 **主成分分析** 方法对图片降维，训练一个能够识别手写数字的模型。

1.2 MNIST 数据集

MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology) 是机器学习领域中一个著名的手写数字数据集。它包含 **60,000** 张训练图片和 **10,000** 张测试图片，每张图片为 **28×28** 像素的灰度图，表示 **0 到 9** 之间的手写数字。

MNIST 数据集的特点：

- 格式简单**：每张图片由 **784** 个像素 (28×28) 构成，每个像素的取值范围是 **0 到 255**，表示灰度值。
- 标签明确**：每张图片对应一个数字 (**0~9**)，用于训练和测试分类模型。
- 广泛应用**：MNIST 被广泛用于 **机器学习入门**，是评估图像分类算法的经典数据集。

在实验中，我们会使用 **TensorFlow.js** 处理 MNIST 数据，并训练一个神经网络模型，实现手写数字分类任务。

2. 数据处理

2.1 下采样

2.1.1 简介

图片下采样 (Downsampling) 是一种减少图像尺寸的方法，主要用于**降低计算量**、**减少存储需求**，同时保留主要特征。

常见的下采样方法包括：

- 邻近采样 (Nearest Neighbor): 直接选择最接近的像素, 简单但可能失真。
- 双线性插值 (Bilinear Interpolation): 通过周围像素加权平均, 效果较平滑。
- 池化 (Pooling): 如最大池化 (Max Pooling), 取区域内最大值, 常用于卷积神经网络 (CNN)。

下采样广泛应用于图像处理、计算机视觉和深度学习, 如提高神经网络的计算效率。

2.1.2 常见的池化方法

最大池化 (Max Pooling)

- 方法: 在一定窗口 (如 2×2) 内, 取最大值作为输出。
- 特点: 保留最显著的特征, 丢弃无关信息, 适用于边缘检测、目标检测等任务。
- 示例 (2×2 池化, 步长 2):

```
1  输入:
2  [[1, 3, 2, 4],
3   [5, 6, 1, 2],
4   [3, 8, 2, 6],
5   [7, 2, 5, 3]]
6
7  取  $2 \times 2$  区域的最大值:
8  [[6, 4],
9   [8, 6]]
```

- 优点: 突出重要特征, 减少背景噪声。
- 缺点: 可能会丢失一些全局信息。

平均池化 (Average Pooling)

- 方法: 在一定窗口内计算平均值作为输出。
- 特点: 平滑特征, 减少噪声, 适用于风格迁移、低级特征提取。
- 示例 (2×2 池化, 步长 2):

```
1  输入:
2  [[1, 3, 2, 4],
3   [5, 6, 1, 2],
4   [3, 8, 2, 6],
5   [7, 2, 5, 3]]
6
7  取 2x2 区域的平均值:
8  [[3.75, 2.25],
9   [5.00, 4.00]]
```

- **优点:** 保留更多背景信息, 减少过拟合。
- **缺点:** 可能会导致特征模糊, 影响分类效果。

2.2 主成分分析 (Principal Component Analysis)

2.2.1 简介

主成分分析 是一种**降维**方法, 用于从高维数据中提取主要特征, 同时减少数据维度, 常用于**数据压缩**、**特征提取**、**可视化**等任务。它通过**找到数据的主要方向 (主成分)**, 使得尽可能多的信息被保留在较少的维度中。

2.2.2 算法

假设数据集有 n 个样本, 每个样本有 d 维特征, **PCA** 的计算步骤如下:

1. 数据标准化

- 计算每个特征的均值, 并减去均值, 使数据中心化。

2. 计算协方差矩阵

- 协方差矩阵表示特征之间的相关性, 公式为:

$$C = \frac{1}{n-1} X^T X$$

3. 计算特征值和特征向量

- 通过特征分解或 SVD 方法, 求协方差矩阵的特征值和特征向量。
- 特征向量表示主成分的方向, 特征值表示主成分的重要性。

4. 选择前 k 个主成分 (最大特征值对应的特征向量)

- 选取前 k 个最大特征值对应的特征向量, 作为新的低维基。

5. 数据投影到新空间

- 用选定的主成分矩阵 W 变换原始数据:

$$X' = XW$$

- 得到降维后的数据。

2.2.2 应用

- **数据降维**：如图像压缩、去除冗余信息。
- **数据可视化**：将高维数据降至 2D/3D 方便分析。
- **去噪**：保留主要特征，减少噪声干扰。

3. TensorFlow.js

3.1 TensorFlow.js 简介

TensorFlow.js (tfjs) 是 Google 开发的 **基于 JavaScript 的机器学习库**，它支持：

- 在 **浏览器** 端运行神经网络，无需服务器支持。
- 使用 **GPU 加速**，提升计算效率。
- 加载和部署 **预训练模型**，或从头训练新的模型。

3.2 TensorFlow.js 的核心功能

1. 创建张量 (Tensors)：

- 在 `tfjs` 中，数据以 **张量 (Tensor)** 形式表示，如 `tf.tensor2d()` 处理二维数据。

2. 搭建神经网络：

- 通过 `tf.sequential()` 创建模型。
- 添加不同类型的神经网络层，如 `tf.layers.dense()` (全连接层)、`tf.layers.conv2d()` (卷积层)。

3. 训练模型：

- 通过 `model.fit()` 进行训练，使用 MNIST 数据优化模型参数。

4. 模型推理：

- 通过 `model.predict()` 在浏览器端进行手写数字识别。

4. MNIST 数字识别

4.1 实验简介

本次实验要求使用 **TensorFlow.js** 进行 **MNIST** 识别。

为了加速模型训练，首先对输入图片进行 **下采样**，减少分辨率，以降低数据的维度和计算量。接着，使用 **主成分分析** 对降维后的图片数据进行进一步处理，提取主要特征并去除冗余信息。最后，将经过 **主成分分析** 处理后的特征输入到分类模型中进行训练，以提高训练效率，同时尽可能保留关键信息，确保分类精度。

具体实验流程参考压缩包里的 `readme.md`

4.2 实验流程

4.2.1 数据

MNIST 数据集

MNIST 数据集

MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology) 数据集是一个广泛用于机器学习和计算机视觉领域的标准数据集，主要用于手写数字的分类任务。它包含了从0到9的手写数字图像样本，是一种“经典”的数据集，常用于测试图像识别算法的性能。

MNIST数据集的特点：

- 样本数量：**
 - 训练集：60,000张手写数字图像。
 - 测试集：10,000张手写数字图像。
- 图像规格：**
 - 每张图像是28x28像素的灰度图。
 - 每个像素的值在0到255之间，表示像素的亮度。
- 标签：**
 - 每张图像都对应一个标签，表示图像中手写数字的类别（0-9）。
- 数据格式：**
 - 图像是28x28的二维像素阵列，标签是数字（0-9）。

MNIST数据集的目标是分类手写数字，通常用于训练和评估不同的机器学习算法，尤其是卷积神经网络（CNN）等深度学习模型。

这个数据集由于其简单性和广泛使用，成为了机器学习和图像识别领域的入门数据集之一。

Maximize

Hide

My Data

Input Data

MNIST Examples

34089737652104

32286787197164

86207709350587

91477882274260

51874178172259

04825356349164

19702933119107

55090422892015

Digital Label: NaN

01234

56789

ToggleExample

ClearSubmit

4.2.2 训练

训练

点击 Load 按钮加载数据。

处理

下采样

点击 Sample 按钮，查看下采样效果。

注意：每次循环的步长是不一样的，为什么？

```
1 function downSample(data, func) {
2   let height = data.length;
3   let width = data[0].length;
4   let channels = data[0][0].length;
5
6   let result = [];
7   for (let i = 0; i < height - 1; i += 2) {
8     let row = [];
9     for (let j = 0; j < width - 1; j += 2) {
10      let pixel = [];
11      for (let k = 0; k < channels; k++) {
12        const subMatrix = [
13          // TODO: Complete ?
14          data[i][j][k], ?,
15          ? ?
```

Toggle

Load

Sample

PCA

Train

Evaluate

Maximize

Hide

Input Data

Original Image

Sampled Image

PCA Image

4.2.3 实践

MNIST Digit Recognizer

Draw a digit in the box below and click Predict

Clear

Predict

Prediction: 4